




NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH DMYCHADEL

MODEL:	JDK – 20	JDK – 60
	JDK – 30	JDK – 80
	JDK – 40	JDK – 100
	JDK – 50	JDK – 120



Děkujeme Vám, že jste si koupili naše dmychadlo. Než jej začnete používat, přečtěte si důkladně části této příručky označené jako VAROVÁNÍ, abyste dobře porozuměli fungování tohoto zařízení. Poté tuto příručku uchovejte pro případ potřeby.

SECOH SHANGHAI MEC LTD.

OBSAH

1. Název částí	1
2. Pokyny	2
2-1 Před zahájením provozu	2
2-2 Skladování a přeprava	3
2-3 Instalace	3
1) Pokyny k umístění dmychadla	3
2) Pokyny k elektroinstalaci	5
3) Pokyny k montáži	5
4) Pokyny týkající se potrubí	6
5) Pokyny týkající se provozu	6
3. Každodenní údržba	8
4. Poprodejní servis	8
4-1 Oprava a její objednání	8
5. Specifikace	9
6. Náhradní díly	10

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

- Před uvedením do provozu si přečtěte „Pokyny“, abyste zajistili správné uvedení dmyhadla do provozu.
- Ujistěte se, že postupujete podle níže uvedených pokynů, a především, že dodržíte následující bezpečnostní pokyny.



VAROVÁNÍ

Při nesprávné manipulaci hrozí vysoké nebezpečí smrtelného úrazu nebo vážného zranění.




UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné manipulaci v některých případech hrozí vysoké nebezpečí vážného zranění.

- Vždy po přečtení uložte tuto příručku na vyhrazené místo, aby k ní měl uživatel kdykoli přístup.
- V aplikacích s použitím čisticí nádrže se ujistěte, že je splněna smlouva o zajištění údržby.
- Opominutí denní údržby může způsobit poruchu dmyhadla nebo brzké poškození.
- Montáž a elektrickou instalaci tohoto zařízení smějí provádět pouze kvalifikované osoby. Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by si s tímto zařízením neměly hrát ani je používat. Poškozenou napájecí šňůru musí kvůli zamezení možnému nebezpečí vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikované osoby.

1. Název částí




2. Pokyny

2-1 Před zahájením provozu




UPOZORNĚNÍ

- Toto dmychadlo je určeno pouze pro přívod vzduchu. Vzhledem k tomu, že nasávané médium přechází přes části dmychadla, které jsou pod napětím, mohl by vstup hořlavých plynů nebo kapalin do zařízení způsobit vznícení nebo zasažení elektrickým proudem, popř. zkrat.



- Zkontrolujte tovární štítek na tělese dmychadla. Ujistěte se, že dmychadlo používáte pouze s předepsaným napětím. Použití jiného než stanoveného napětí může způsobit určité problémy, včetně zasažení elektrickým proudem a zkratu.

- Toto dmychadlo není určeno k montáži na vozidle. Z tohoto důvodu je neinstalujte na vozidle.




- V případě použití, kdy nesmí dojít k zastavení přívodu vzduchu, jako je chov ryb, je třeba zajistit náhradní dmychadlo. Provozujte náhradní dmychadlo každý druhý měsíc, abyste se ujistili o jeho řádné funkci.

2-2 Skladování a přeprava



UPOZORNĚNÍ


- Při přenášení dmychadla přidržujte těleso oběma rukama. Při přenášení dmychadla nepoužívejte k uchopení kryt filtru, protože by těleso mohlo z krytu vypadnout a spadnout vám na nohu. Pro přenášení dmychadla nepoužívejte napájecí šňůru, poškodí to jeho vodiče. Následně může dojít k zahřátí nebo vznícení. Používejte rukavice, abyste zabránili popálení. Během provozu se těleso dmychadla zahřívá.



- Neskladujte dmychadlo na místech, kde okolní teplota klesá pod $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Mohlo by dojít k oslabení magnetu uvnitř dmychadla, a tím k nesprávnému provozu zařízení.



- Neskladujte dmychadlo na přímém slunci nebo na místech s vysokou teplotou. U pryžových částí uvnitř dmychadla dochází k přirozenému zhoršování jejich vlastností.




2-3 Instalace



VAROVÁNÍ

- Instalaci dmychadla (včetně elektrického vedení a potrubí) může provádět pouze náš distributor nebo odborník. Nesprávná instalace, kterou si provedete sami, může způsobit únik vzduchu, zasažení elektrickým proudem nebo požár.



1) Pokyny k umístění dmychadla




UPOZORNĚNÍ

- Neinstalujte dmychadlo na místech, kde může být vystaveno dešti nebo sněhu. Voda, která pronikne do částí dmychadla pod napětím, způsobí únik proudu nebo úraz elektrickým proudem.




UPOZORNĚNÍ

- Umístěte dmychadlo nad úroveň vodní hladiny. Umístění dmychadla pod úroveň vodní hladiny může po vypnutí dmychadla způsobit proudění vody opačným směrem v důsledku sifonového jevu. Proudění vody opačným směrem může způsobit zaplavení části, která je pod napětím, a vyvolá únik vzduchu, zasažení elektrickým proudem nebo zkrat.




- Neinstalujte dmychadlo na místě, kde může unikat hořlavý plyn. Mohlo by dojít ke vznícení nahromaděného uniklého plynu v blízkosti dmychadla.

- Neumisťujte dmychadlo v blízkosti míst, jako jsou ložnice nebo recepce, jelikož hluk dmychadla může být v noci, atd. rušivý. V noci, kdy je větší ticho, může být zvuk provozovaného dmychadla nepříjemný.



- Umístěte dmychadlo na stinném a dobře větraném místě. Vysoké teploty způsobené zahřátím na slunci mohou zkrátit životnost membrán a ventilů uvnitř dmychadla. Při instalaci dmychadla v exteriéru použijte vodotěsné pouzdro.
- Neinstalujte dmychadlo na vlhkém nebo prašném místě. Přehřátí dmychadla v důsledku nedostatečného nasávání vzduchu přes filtr, který se snadno zanesení v prašném prostředí, může zkrátit životnost membrán a ventilů dmychadla.
- Umístěte dmychadlo v místě, kde lze zajistit dostatečný prostor k provádění údržby.




2) Pokyny k elektroinstalaci




UPOZORNĚNÍ


- Elektroinstalace má obsahovat jistič se zemní ochranou. Chybějící jistič se zemní ochranou může být příčinou úrazu elektrickým proudem.



- Při instalaci dmychadla ve venkovním prostředí použijte vodotěsné pouzdro. Vystavení částí pod napětím dešťové vodě může způsobit únik či úraz elektrickým proudem.



- Tento výrobek je třeba uzemnit pomocí vhodného zemního drátu. Nesprávné uzemnění nebo chybějící uzemnění může znamenat nebezpečí zasažení elektrickým proudem.




3) Pokyny k montáži



UPOZORNĚNÍ



- V případě, že dmychadlo instalujete na velmi vlhkém místě, zajistěte přístřešek nebo kryt, který bude udržovat dmychadlo mimo vodu. Voda, která v důsledku dopadajícího deště atd. vnikne do dmychadla, může zasáhnout části pod napětím a způsobit únik, úraz elektrickým proudem nebo zkrat.



- K instalaci dmychadla je třeba zajistit k tomu účelu vyhrazený betonový podstavec. Podstavec by měl být nejméně o 10 cm vyšší než podklad. Vibrace dmychadla instalovaného na nerovném místě, jako jsou betonové bloky, police, atd., mohou způsobit hluk.
- Instalujte dmychadlo na vodorovném betonovém podstavci po úplném vytvrzení betonu. V případě umístění dmychadla na ne zcela vytvrzeném betonu může způsobit, že se do něj dmychadlo zapustí. Zatížení vyvolané umístěním dmychadla má vliv na životnost jeho částí.
- Do krytu proti vodě a hluku by se měl instalovat ventilátor, který udrží vnitřní teplotu pod 40 °C.

4) Pokyny týkající se potrubí

- Výtlačná trubka vzduchu by měla být vinylchloridová trubka VP13 (průměr 13 mm × 18 mm).
- Vzduchové potrubí má být co nejkratší a nejrovnější. Celková délka vzduchového potrubí nemá překročit cca 5 m. Pokud musí být vzduchové potrubí delší než 5 m, kontaktujte prosím dodavatele.
- Ujistěte se, že v potrubí nezůstaly po montáži žádné zbytky hlíny, atd. V potrubí delším než 5 m vzniká vyšší odpor proudění, který působí na dmychadlo a může způsobit jeho přehřátí. To může zkrátit životnost membrán a ventilů.
- Připojte dmychadlo ke vzduchovému potrubí pomocí připojovací hadice tvaru L a spoj zajistěte hadicovou sponkou. Přizpůsobte umístění výstupu vzduchu na dmychadle a vzduchového potrubí tak, aby nebyl na spoj ve tvaru L vyvíjen silný tlak.



5) Pokyny týkající se provozu




VAROVÁNÍ

- Nelámejte napájecí šňůru ani na ni neprovádějte úpravy. Zlomení šňůry nebo úpravy na ni mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.


Vysoké zatížení, zahřátí či tahání za šňůru mohou šňůru poškodit.

- Je-li napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, čímž se zabrání nebezpečí.



- Čistěte prach na zástrčce alespoň jednou ročně. Zástrčku zasuňte do zásuvky nadoraz.

Prach na zástrčce nebo její neúplné zasunutí mohou způsobit úraz elektrickým proudem.



UPOZORNĚNÍ

- Nedotýkejte se elektrických kabelů mokřýma rukama. Dotyk mokrou rukou může způsobit úraz elektrickým proudem.

- Než ponoříte ruce do vody, odpojte všechna zařízení v akváriu nebo nádrži od zdroje el. proudu.





UPOZORNĚNÍ

- Při odpojování napájecího kabelu tahejte za zástrčku. Tahání za napájecí kabel může způsobit poškození drátů uvnitř kabelu a vést k zahřívání či požáru.

- Neumývejte dmychadlo vodou.

Umývání vodou může způsobit únik, úraz elektrickým proudem nebo zkrat.




3. Každodenní údržba



UPOZORNĚNÍ


- Před zahájením údržby vypněte dmychadlo odpojením napájecího kabelu od zdroje el. proudu.

Do dmychadla by se mohl dostat prach a způsobit problémy jako únik nebo zkrat.



● ČISTĚTE FILTR JEDNOU ZA ČTVRT ROKU.

- 1) Uvolněte šroub s půlkulatou hlavou.
- 2) Sejměte kryt filtru vytažením v označeném směru.
- 3) Vyjměte filtr a rukou vyklepejte prach. Je-li filtr silně zanesený, umyjte ho otíráním pomocí neutrálního detergentu. Poté filtr opláchněte vodou a vysušte ve stínu.
- 4) Ujistěte se, zda přívody nejsou zablokovány odpadem nebo nečistotami (4 body). Pokud ano, vyčistěte je.
- 5) Nasadte filtr zpět na místo a přitlačením nasadte kryt filtru (v zobrazené poloze).
- 6) Zajistěte kryt filtru šroubem s půlkulatou hlavou.



UPOZORNĚNÍ

- Neomývejte vodou.
- Pečlivě vykrúťte hadr a dmychadlo otřete.
- Nepoužívejte benzen ani rozpouštědla, neboť mohou poškodit povlak.

● DENNÍ KONTROLY

- Proudí vzduch správně?
- Nedoprovází provoz dmychadla abnormální hluk či vibrace?
- Není teplota dmychadla abnormálně vysoká?
- Není napájecí šňůra nebo zástrčka poškozená, vyboulená, popř. nedošlo ke změně její barvy?
※ V případě zjištění jakékoli změny si přečtete OPRAVA A JEJÍ OBJEDNÁNÍ.

● ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost BIBUS s.r.o. zaručuje bezvadnou funkci zařízení ke dni dodání zařízení kupujícímu.
2. Záruka na zboží trvá po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, nikoliv od zprovoznění zařízení.
3. Záruka se nevztahuje na běžně opotřebitelné díly jako jsou membrány, ventily, filtry sání, připojovací trubka, antivibrační pryžové prvky, těsnění nádoby, pryžová průchodka a spojovací hadice tvaru L.

4. Záruku lze uplatnit pouze v případě, že byly dodrženy podmínky správné instalace, obsluhy a údržby zařízení, uvedené v manuálu zařízení (tzn. zařízení nebylo přetěžováno, nebylo vystaveno nežádoucím vnějším vlivům, nebylo uchováno/skladováno v nevhodném prostředí, nebylo s ním neodborně manipulováno, atd.).
5. V případě záruční opravy se prodávající zavazuje kupujícímu zdarma nahradit poškozené díly a provede opravu zařízení.

4. Poprodejní servis

4-1 Oprava a její objednání

- Domníváte-li se, že došlo k poruše, přečtěte si následující tabulku a proveďte kontrolu.

Závada	Kontrola
● Dmychadlo nepracuje.	● Není přerušeno napájení?
● Pokles objemu vytlačovaného vzduchu. ● Abnormální zvýšení teploty. ● Dmychadlo pracuje nepravidelně.	● Není ucpáno potrubí nebo rozvodové potrubí? ● Není uzavřen potrubní ventil? ● Není ucpaný filtr?
● Abnormální hluk.	● Nedotýká se dmychadlo okolních předmětů?

- Pokud příčina není zjištěna ani po kontrole výše uvedených bodů, odpojte dmychadlo ze sítě. Poté kontaktujte distributora nebo servisní obchod a sdělte jim následující informace.

Typ dmychadla: Elektromagnetický typ

Model: JDK-○○ (viz tovární štítek na dmychadle)

Sériové číslo: posledních 6 znaků na čárkovém kódu

Popis poruchy: co nejpodrobnější.



VAROVÁNÍ

- Pokud dmychadlo nepracuje normálně, neprovozujte je.
Budete-li dmychadlo i nadále provozovat, může dojít k úniku, zasažení elektrickým proudem nebo zkratu.
- Neopravujte dmychadlo sami.
Neodborně provedená oprava může způsobit únik, zasažení elektrickým proudem nebo zkrat.

- Máte-li jakékoli otázky týkající se poprodejních služeb, kontaktujte prosím distributora nebo servisní obchod či nejbližší zákaznický servis.

5. Specifikace

Model		JDK-60	JDK-80	JDK-100	JDK-120
Jmenovité napětí	V	230			
Frekvence	Hz	50			
Provozní tlak	kPa	19,6			
Průtok vzduchu	l/min	60	75	95	120
Příkon	W	40	53	76	95
Výstupní prům.	mm	vnější průměr 19 mm			
Hmotnost	Kg	cca 6,5			
Standardní příslušenství		Spojovací hadice tvaru L (s hadicovou spojkou)			

Model		JDK-20	JDK-30	JDK-40	JDK-50
Jmenovité napětí	V	230			
Frekvence	Hz	50			
Provozní tlak	kPa	12,3			
Průtok při 20kPa	l/min	15	23	34	40
Příkon při 20kPa	W	16	25	35	42
Výstupní prům.	mm	vnější průměr 19 mm			
Hmotnost	Kg	cca 4,5			
Standardní příslušenství		Spojovací hadice tvaru L (s hadicovou spojkou)			

Průtok vzduchu uvedený ve specifikacích představuje typické hodnoty v chodu za určeného tlaku a tudíž nejde o zaručené hodnoty.

Pro usnadnění při objednávce opravy vyplňte datum nákupu, jméno distributora nebo servisního obchodu.


Datum nákupu	
Distributor servis	Tel.
Sériové číslo:	


6. Náhradní díly

- Při výměně používejte pouze originální díly.
Jiné díly než originální mohou mít odlišné rozměry, takže dmychadlo nejenže nebude pracovat zamýšleným způsobem, ale dojde i k jeho poškození.
- Díly, které jsou uvedeny v následujícím seznamu, ztrácí během provozu svou původní funkci v důsledku opotřebování, zhoršení svých vlastností, atd.

● Membrána	● Ventil	● Filtr
● Připojovací trubka	● Antivibrační pryžové prvky	
● Těsnění nádoby	● Pryžová průchodka	● Spojovací hadice tvaru L
● Napájecí šňůra		

- **PRO ZAJIŠTĚNÍ DLOUHÉ ŽIVOTNOSTI DMYCHADLA SE DOPORUČUJE VYMĚŇOVAT MEMBRÁNY A VENTILY ALESPŮŇ JEDNOU ZA ROK.**
- Náhradní díly budou k dispozici ještě sedm (7) let po ukončení výroby dmychadla.





Vlastníkem informací obsažených v tomto dokumentu je společnost BIBUS s.r.o. .
Tento dokument ani jeho části nesmí být poskytnuty (přímo či nepřímo) třetím osobám ani
jakýmkoliv způsobem publikovány bez předchozího písemného souhlasu.

Zákaznický servis:

BIBUS s.r.o.
Vídeňská 125
CZ-619 00 Brno
+420 547 125 300

bibus@bibus.cz
www.bibus.cz
www.servis-cov.cz